



# Ceļvedis radioiekārtu lietošanā

Radiomikrofoni, auss monitori, audiogidi



## Radiomikrofoni un auss monitori



Radiomikrofonu grupā ietilpst programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīces (radiomikrofoni, auss monitori), kā arī radiomikrofoni mājas vajadzībām, kuri tiek pieslēgti audio sistēmām, piemēram, karaoke, u.c.



### Darbības rādiuss

Vairāki desmiti metru (atkarīgs no frekvenču joslas).

Ja nav norādīts iekārtas specifikācijā, vaicāt ražotājam vai izplatītājam.



### Pirms iegādāšanās pārlicinies, ka:

\* iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;

\* iekārta ir marķēta ar CE zīmi;

\* precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED);

\* iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;

\* precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.

Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un lietošanas instrukciju atrodama sadaļā **Biežāk uzdotie jautājumi**.



### Tava atbildība

Nepieciešams rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju un lietot iekārtu saskaņā ar ražotāja noteiktajiem nosacījumiem, ņemot vērā Nacionālajā radiofrekvenču plānā

(<https://likumi.lv/ta/id/338729-nacionalais-radiofrekvencu-plana>) minētās tehniskās prasības, darbības nosacījumus un lietošanas ierobežojumus.



### Lietošanas atļauja

Radiofrekvences piešķiruma lietošanas **atļauja ir nepieciešama** iekārtu darbībai šādās frekvenču joslās: 174 - 216 MHz, 470 - 694 MHz, 821,5 - 832 MHz, 1350 - 1400 MHz.

Saskaņā ar **koplietojamo radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauju** (Nacionālā radiofrekvenču plāna 3. pielikums) radioiekārtu darbībai brīvi lietojamās frekvences skatīt zemāk pie izmantošanai paredzētajām joslām.

Plašāka informācija par PMSE ierīcēm un to lietošanu atrodama šeit:

<https://vases.lv/lv/pakalpojumi/radiosakari/pmse-ierices>



### Lietošanas maksa

Radiomikrofoniem, kuri darbojas frekvenču joslās 174 - 216 MHz, 470 - 694 MHz, 821,5 - 832 MHz, 1350 - 1400 MHz ir paredzēti maksājumi **saskaņā ar "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādi.**

**Aprēķināt provizorisko pakalpojuma maksu.**

Maksājumi par radiomikrofoniem, kuri darbojas frekvenču joslās 863 - 865 MHz, 1785 - 1804,8 MHz, 2400 - 2483,5 MHz, 5725 - 5875 MHz nav.



### Izmantošanai paredzētās frekvenču joslas

"Elektroniskie sakari" atļauja nepieciešama:

174 - 216 MHz,  
470 - 694 MHz,  
821,5 - 832 MHz,  
1350 - 1400 MHz.

Atļauja nav nepieciešama:

863 - 865 MHz  
1785 - 1804,8 MHz  
2400 - 2483,5 MHz  
5725 - 5875 MHz

Ja iekārtas darbībai norādīta (nepieciešama) cita frekvenču josla, aicinām vērsties "Elektroniskie sakari", lai tiktu izvērtēta iekārtas atbilstība un lietošanas iespējas Latvijā.