



# Ceļvedis radioiekārtu lietošanā

## Rācijas



## Rotaļu rācijas bērniem



Rācijas izklaidei un bērniem.



### **Darbības rādiuss**

Daži desmiti metru.



### **Svarīgi atcerēties**

Iekārtas lieto attiecīga vecuma bērni pieaugušo uzraudzībā.

Rotaļlietām var būt piemērojami arī citi normatīvie akti.



### **Pirms iegādāšanās pārlicinies, ka:**

\* iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;

\* iekārta ir marķēta ar CE zīmi;

\* precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED);

\* iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;

\* precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.

Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un lietošanas instrukciju atrodama sadaļā **Biežāk uzdotie jautājumi**.



### **Tava atbildība**

Nepieciešams rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju un lietot iekārtu saskaņā ar ražotāja noteiktajiem nosacījumiem. Ievērot ražotāja brīdinājumus par lietotāja minimālo vecumu vai nodrošināt, ka rotaļlieta tiek lietota tikai pieaugušo uzraudzībā.



### Lietošanas atļauja

Nav jāsaņem radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauja, ko izsniedz "Elektroniskie sakari", jo šādas radioiekārtas drīkst lietot saskaņā ar **koplietojamo radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauju** (Nacionālā radiofrekvenču plāna 3. pielikums).



### Lietošanas maksa

0,00 EUR – Maksu par šādu radioiekārtu lietošanu "Elektroniskie sakari" neiekasē.



### Izmantošanai paredzētās frekvenču joslas

26,957–27,283 MHz;

40,66 – 40,7 MHz;

446,0 – 446,2 MHz;

2400 – 2483,5 MHz.

Ja iekārtas darbībai norādīta (nepieciešama) cita frekvenču josla, aicinām vērsties "Elektroniskie sakari", lai tiktu izvērtēta iekārtas atbilstība un lietošanas iespējas Latvijā.