

Elektroniskie sakari



Ceļvedis radioiekārtu lietošanā

Radiomikrofoni, auss monitori, audiogidi



Radiomikrofoni un auss monitori



Radiomikrofonu grupā ietilpst programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīces (radiomikrofoni, auss monitori), kā arī radiomikrofoni mājas vajadzībām, kuri tiek pieslēgti audio sistēmām, piemēram, karaoke, u.c.



Darbības rādiuss

Vairāki desmiti metru (atkarīgs no frekvenču joslas).

Ja nav norādīts iekārtas specifikācijā, vaicāt ražotājam vai izplatītājam.



Pirms iegādāšanās pārlicinies, ka:

- * iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;
- * iekārta ir marķēta ar CE zīmi;
- * precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED);
- * iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;
- * precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.

Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un lietošanas instrukciju atrodama sadaļā **Biežāk uzdotie jautājumi**.



Tava atbildība

Nepieciešams rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju un lietot iekārtu saskaņā ar ražotāja noteiktajiem nosacījumiem, ņemot vērā Nacionālajā radiofrekvenču plānā (<https://likumi.lv/ta/id/338729-nacionalais-radiofrekvencu-plana>) minētās tehniskās prasības, darbības nosacījumus un lietošanas ierobežojumus.



Lietošanas atļauja

Radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauja ir nepieciešama iekārtu darbībai 1350 - 1400 MHz frekvenču joslā.

Saskaņā ar **koplietojamo radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauju** (Nacionālā radiofrekvenču plāna 3. pielikums) radioiekārtu darbībai brīvi lietojamās frekvences skatīt zemāk pie izmantošanai paredzētajām joslām.

Plašāka informācija par PMSE ierīcēm un to lietošanu atrodama **šeit** (<https://www.esakari.lv/lv/pakalpojumi/radiosakari/pmse-ierices>)



Lietošanas maksa

Radiomikrofoniem, kuri darbojas 1350 - 1400 MHz frekvenču joslā ir paredzēti maksājumi saskaņā ar SIA "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu **cenrādi**.

Aprēķināt provizorisko pakalpojuma maksu.

Par radiomikrofonu izmantošanu, kuri darbojas koplietošanas frekvenču joslās nav jāmaksā.



Izmantošanai paredzētās frekvenču joslas

SIA "Elektroniskie sakari" atļauja nepieciešama:

1350 - 1400 MHz.

Atļauja nav nepieciešama:

174 - 216 MHz,

470 - 694 MHz,

821,5 - 832 MHz,

863 - 865 MHz

1785 - 1804,8 MHz

2400 - 2483,5 MHz

5725 - 5875 MHz

Ja iekārtas darbībai norādīta (nepieciešama) cita frekvenču josla, aicinām vērsties "Elektroniskie sakari", lai tiktu izvērtēta iekārtas atbilstība un lietošanas iespējas Latvijā.

Sagatavots 03.07.2026 15:43

<https://esakari.lv/lv/celvedis-radioiekartu-lietosana>