

Elektroniskie sakari



Ceļvedis radioiekārtu lietošanā

Rotaļlietas ar iebūvētu radiomoduli vai tālvadību



Rotaļlietas ar iebūvētu radiomoduli vai tālvadību



Rotaļlietas ar iebūvētu radiomoduli vai tālvadību. Šajā kategorijā ietilpst ierīces, ko izmanto, lai vadītu modeļu (galvenokārt miniatūru transportlīdzekļu atveidu) kustību gaisā, uz zemes, virs ūdens vai zem tā. Pieslēgšanās rotaļlietai vai tās vadība var tikt nodrošināta arī attālināti, piemēram, izmantojot mobilo tālruni, tālvadības pultī u.c.



Darbības rādiuss

Daži desmiti metru līdz vairāki kilometri (atkarīgs no diapazona)
Ja nav norādīts iekārtas specifikācijā, vaicāt ražotājam vai izplatītājam.



Svarīgi atcerēties

Iekārtas drīkst darboties tikai zemāk minētajos frekvenču diapazonos.
Iekārtas frekvenču diapazonā 5,15 – 5,35 GHz un 5,945 – 6,425 GHz (ar ekvivalento izotropiski izstaroto jaudu EIRP virs 25 mW) drīkst lietot tikai telpās.
Iekārtas lieto attiecīga vecuma bērni pieaugušo uzraudzībā.



Pirms iegādāšanās pārlicinies, ka:

- * iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;
- * iekārta ir marķēta ar CE zīmi;
- * precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED);
- * iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;
- * precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.

Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un lietošanas instrukciju atrodama sadaļā **Biežāk uzdotie jautājumi**.



Tava atbildība

Nepieciešams rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju un lietot iekārtu saskaņā ar ražotāja noteiktajiem nosacījumiem, ņemot vērā Nacionālajā radiofrekvenču plānā (<https://likumi.lv/ta/id/338729-nacionalais-radiofrekvencu-plans>) minētās tehniskās prasības, darbības nosacījumus un lietošanas ierobežojumus. Ievērot ražotāja brīdinājumus par lietotāja minimālo vecumu vai nepieciešamību nodrošināt, ka rotaļlieta tiktu lietota tikai pieaugušo uzraudzībā.



Lietošanas atļauja

Nav nepieciešama "Elektroniskie sakari" izdota individuāla radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauja, jo šādas radioiekārtas drīkst lietot saskaņā ar **koplietojamo radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauju** (Nacionālā radiofrekvenču plāna 3. pielikums).



Lietošanas maksa

0,00 EUR – Maksu par šādu radioiekārtu lietošanu "Elektroniskie sakari" neiekasē.



Izmantošanai paredzētās frekvenču joslas

2,4 – 2,4835 GHz (2,4 GHz), 5,15 – 5,35 GHz, 5,47 – 5,725 GHz (5 GHz), 5,945 – 6,425 GHz (6 GHz);
3G/ 4G/ 5G: 700 MHz (vēl tiek ieviesta); 800 MHz; 900 MHz; 1800 MHz; 2100 MHz; 2300 MHz;
2500 MHz; 3400 MHz; 24 GHz, 26 GHz (vēl tiek ieviesta);
Lidmodeļu vadība: 34,995 – 35,225 MHz;
Visu modeļu vadība: 26,99 -27,2 MHz, 40,660–40,990 MHz