

Elektroniskie sakari



Ceļvedis radioiekārtu lietošanā

Rācijas



Rotaļu rācijas bērniem



Rācijas izklaidei un bērniem.



Darbības rādiuss

Daži desmiti metru.



Svarīgi atcerēties

Iekārtas lieto attiecīga vecuma bērni pieaugušo uzraudzībā.

Rotaļlietām var būt piemērojami arī citi normatīvie akti.



Pirms iegādāšanās pārlicinies, ka:

- * iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;
- * iekārta ir marķēta ar CE zīmi;
- * precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED);
- * iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;
- * precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.

Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un lietošanas instrukciju atrodama sadaļā **Biežāk uzdotie jautājumi**.



Tava atbildība

Nepieciešams rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju un lietot iekārtu saskaņā ar ražotāja noteiktajiem nosacījumiem. Ievērot ražotāja brīdinājumus par lietotāja minimālo vecumu vai nodrošināt, ka rotaļlieta tiek lietota tikai pieaugušo uzraudzībā.



Lietošanas atļauja

Nav jāsaņem radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauja, ko izsniedz "Elektroniskie sakari", jo šādas radioiekārtas drīkst lietot saskaņā ar **koplietojamo radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauju** (Nacionālā radiofrekvenču plāna 3. pielikums).



Lietošanas maksa

0,00 EUR – Maksu par šādu radioiekārtu lietošanu "Elektroniskie sakari" neiekasē.



Izmantošanai paredzētās frekvenču joslas

- 26,957–27,283 MHz;
- 40,66 – 40,7 MHz;
- 446,0 – 446,2 MHz;
- 2400 – 2483,5 MHz.

Ja iekārtas darbībai norādīta (nepieciešama) cita frekvenču josla, aicinām vērsties "Elektroniskie sakari", lai tiktu izvērtēta iekārtas atbilstība un lietošanas iespējas Latvijā.